



RSF Europe SA  
Rue de l'Industrie, 18  
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg  
E-Mail : tech.support@rsf-europe.com



RSF  
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France  
www.rsf-europe.com



## Gamme Pilote

Existe en version MiniDAP II avec sorties Audio



## Horloge Externe

Information à titre indicatif non disponible chez RSF  
Disponible en grande surface bricolage.

### Principe :

Mettre en route, et arrêter, un **Pilote** ou **MiniDAP II** à une heure donnée.  
Programmation différente possible chaque jour de la semaine.

### Exemple :

Le **Pilote** ou **MiniDAP II** est programmé avec une « TimeLine » de par exemple 12 heures.

Cette « TimeLine » est lancée à la mise sous tension et à par exemple les actions suivantes :

- 8 H - Début de TimeLine
- 8 H 30 - Allumage de l'installation
- 9 H - Début des show
- 9 H 30 - Show N°2
- 10 H - Show N°3 etc.
- ....
- 19 H 30 - Extinction de l'installation.
- 20 H - Fin de la TimeLine

### Exemple d'informations sur une horloge :

- Sauvegarde intégrée. Fonctionnement de l'horloge en cas de coupure secteur
- Prise 230V pour alimenter le **Pilote** ou le **MiniDAP II** .
- Tarif d'achat moyen : de 10 à 25 €

